

Pure + Sense + Touch



Rear Wash

U kunt de watertemperatuur van de comfortabele, universele douche op vijf standen instellen, evenals het volume en de straalpositie. De Rear Wash is standaard ingesteld op drie minuten, maar u kunt deze naar keuze ook eerder stopzetten.



Cyclone Flush

De CycloneFlush is de modernste sterk waterbesparende spoeltechniek. Op ingenieuze wijze wervelt het water bij spoeling door het toilet en zorgt zo voor een ongekend efficiënte reiniging van de gehele binnenzijde van de douchewc.



Lady Wash

U kunt de watertemperatuur van de speciale Lady Wash op vijf standen instellen, evenals het volume en de straalpositie. De Lady Wash is standaard ingesteld op drie minuten, maar u kunt deze naar keuze ook eerder stopzetten.



Zelfreinigende Sproeier

Als het om hygiëne gaat, laat Onsen niets aan het gevoel over. De instelbare sproeier wordt voor en na elk gebruik automatisch gereinigd met water. Bovendien kunt u, mocht dat nodig zijn, de sproeier heel gemakkelijk ook handmatig reinigen.



Massagefuncties

Tijdens de Rear Wash en de Lady Wash kunt u drie massagefuncties inschakelen. Oscillerend beweegt de douchearm zachtjes heen en weer voor grondige reiniging. Pulserend varieert de waterstraal in sterkte of oscillerend en pulserend.



Handmatig Reinigen Sproeier

Voor en na elk gebruik wordt de sproeier automatisch grondig gereinigd. Een extra reiniging van de sproeiers is uiteraard mogelijk. Wanneer u dat wenst, kunt u de sproeier uitschuiven om deze handmatig schoon te maken.

Extra functies Sense + Touch



Drogen

De modellen Sense en Touch zijn uitgerust met een föhn voor drogen na het douchen. De temperatuur is herstelbaar van 35 tot 50 °C. Ook het volume is instelbaar. De föhn stopt standaard na drie minuten. U kunt de föhn eerder uitschakelen.



Luchtverfrisser

De ingebouwde luchtverfrisser gaat aan zodra iemand op de douchewc gaat zitten en stopt een minuut na het gebruik van de Onsen. Wanneer de douche of föhn niet is gebruikt, stopt de luchtverfrisser na 15 minuten. Uitschakelen is ook mogelijk.



Gebruiksinstellingen

U kunt twee gebruiksprofielen opslaan. Kies daarvoor de gewenste instellingen en leg deze vast door de gebruikersknop drie seconden vast te houden. Een gebruiksprofiel is op elk gewenst moment te wijzigen.



Zittingverwarming

Alleen de Onsen Touch beschikt over deze functie. Een verwarmde zitting is een behaaglijk extraatje dat een ontspannen toiletbezoek bevordert. De verwarmde zitting is instelbaar van 29 tot 37°C. Deze functie is naar wens ook uit te schakelen.