



Onsen

BY PROCASA



PROCASA

Meer comfort en meer hygiëne





Zo voelt echte luxe

U wast zich met water. Na een toiletbezoek wast u uw handen met water. Water, lichaamsverzorging en hygiëne horen onverbeterlijk bij elkaar. Ook op het toilet. Water reinigt gewoon prettiger en beter dan papier. Vandaar de groeiende populariteit van de douchewc. Met als extra: het aangename gevoel van luxe.

Precies dat gevoel van luxe ervaart u bij het gebruiken van de Onsen douchewc. Maak kennis met de drie modellen. Pure, Sense en Touch. Oplopend van aangenaam comfortabel tot compleet en luxe. Op pagina zeven ziet u de overeenkomsten en verschillen in een oogopslag.

Alle modellen tillen hygiëne naar een nieuw niveau. Dat omvat uiteraard verfrissende functies als de Rear Wash en de Lady Wash. Tijdens het gebruik van deze douchefuncties is het zelfs mogelijk om verschillende massagefuncties in te schakelen. Wat is voor u de reden om voor Onsen te kiezen?

1. Design

Een douchewc die op het eerste gezicht oogt als een gewoon toilet. Moderne vormgeving, strakke belijning. Het mooiste is misschien wel dat zoveel techniek is ingebouwd die zoveel comfort biedt en toch zo onzichtbaar blijft.

2. Draaiknop

Met een elegante draaiknop kunt u alle functies bedienen. Ook de verwarmde zitting van de luxe uitvoering Touch. Alles is een kwestie van draaien en/of indrukken. De drie modellen zijn ook te bedienen met een gemakkelijke afstandsbediening.



Model Sense is ook beschikbaar in de kleuren mat wit en mat zwart

5. Ontkalken

U ontkalkt de douchewc eenvoudig met een ontkalker voor koffiemachines. Doe het minstens eenmaal per jaar, bij grote waterhardheid tweemaal. Giet ontkalkingsmiddel in de daarvoor bestemde opening en wacht dertig minuten. Klaar.

6. Nachtlampje

Het handige nachtlampje heeft twee standen. U kunt het altijd laten branden. U kunt ook voor de intelligente modus kiezen. Dan brandt het wanneer het donkerder is en schakelt het uit als het licht wordt.

3. Zitting

Een douchewc die van alle gemakken is voorzien, heeft uiteraard ook een zitting met softclose-functie. Zo sluit de slanke overdeksitting langzaam en geruisloos. Bij model Pure en Sense is de zitting gemakkelijk te verwijderen voor schoonmaak

4. Afstandsbediening

Alle functies zijn eenvoudig te regelen en in te stellen. Met de bijgeleverde afstandsbediening. De symbolen op de afstandsbediening spreken voor zich. De handige houder wordt meegeleverd.

Acht goede redenen om voor Onsen te kiezen

Als u eenmaal klaar bent voor een douchewc. Waarom zou het dan een Onsen moeten zijn? Vraag het aan verschillende mensen en u krijgt verschillende antwoorden. Het uiterlijk speelt daarin vaak een rol. Het slanke, strakke design. Dat Onsen zoveel extra comfort en hygiëne biedt en dat daar aan de buitenkant niet veel van te zien is. Maar ook dat schoonhouden zo eenvoudig is.



Afstandsbediening voor model Pure



Afstandsbediening voor model Sense en Touch

7. Easy Clean

Het keramiek is behandeld met een speciale bescherm laag. Deze Easy Clean-laag zorgt ervoor dat kalk en vuil minder goed op het keramiek hechten. Dat maakt het schoonmaken net weer een stukje gemakkelijker.

8. Cyclone Flush

De Onsen douchewc heeft geen spoelrand; er is dus geen ruimte voor verborgen vuil. Bovendien is elke uitvoering voorzien van CycloneFlush spoeling voor optimale spoelprestaties. Het water draait als een draaikolk in het toilet en reinigt krachtig. Zonder spetters.

De gemakken van de Onsen douchewc

Brede basis plus extra's

Wie voor een douchewc kiest, kiest voor comfort, gemak en luxe. Daarom is ook het basismodel van de Onsen-serie, de Onsen Pure al op een hoog niveau uitgerust. Denk aan de Rear Wash, de Lady Wash, de massage functies en de zelfreinigende sproeier. De Sense en de Touch hebben als extra's onder andere een instelbare warme luchtföhn en de naar keuze automatisch werkende luchtverfrisser. Het topmodel Touch is zelfs voorzien van een instelbare, verwarmde zitting.



Pure + Sense + Touch




Rear Wash

U kunt de watertemperatuur van de comfortabele, universele douche op vijf standen instellen, evenals het volume en de straalpositie. De Rear Wash is standaard ingesteld op drie minuten, maar u kunt deze naar keuze ook eerder stopzetten.



Cyclone Flush

De CycloneFlush is de modernste sterk waterbesparende spoeltechniek. Op ingenieuze wijze wervelt het water bij spoeling door het toilet en zorgt zo voor een ongekend efficiënte reiniging van de gehele binnenzijde van de douchewc.



Lady Wash

U kunt de watertemperatuur van de speciale Lady Wash op vijf standen instellen, evenals het volume en de straalpositie. De Lady Wash is standaard ingesteld op drie minuten, maar u kunt deze naar keuze ook eerder stopzetten.



Zelfreinigende Sproeier

Als het om hygiëne gaat, laat Onsen niets aan het gevoel over. De instelbare sproeier wordt voor en na elk gebruik automatisch gereinigd met water. Bovendien kunt u, mocht dat nodig zijn, de sproeier heel gemakkelijk ook handmatig reinigen.



Massagefuncties

Tijdens de Rear Wash en de Lady Wash kunt u drie massagefuncties inschakelen. Oscillerend beweegt de douchearm zachtjes heen en weer voor grondige reiniging. Pulserend varieert de waterstraal in sterkte of oscillerend en pulserend.



Handmatig Reinigen Sproeier

Voor en na elk gebruik wordt de sproeier automatisch grondig gereinigd. Een extra reiniging van de sproeiers is uiteraard mogelijk. Wanneer u dat wenst, kunt u de sproeier uitschuiven om deze handmatig schoon te maken.

Extra functies Sense + Touch



Drogen

De modellen Sense en Touch zijn uitgerust met een föhn voor drogen na het douchen. De temperatuur is herstelbaar van 35 tot 50 °C. Ook het volume is instelbaar. De föhn stopt standaard na drie minuten. U kunt de föhn eerder uitschakelen.




Luchtverfrisser

De ingebouwde luchtverfrisser gaat aan zodra iemand op de douchewc gaat zitten en stopt een minuut na het gebruik van de Onsen. Wanneer de douche of föhn niet is gebruikt, stopt de luchtverfrisser na 15 minuten. Uitschakelen is ook mogelijk.



Gebruiksinstellingen

U kunt twee gebruiksprofielen opslaan. Kies daarvoor de gewenste instellingen en leg deze vast door de gebruikersknop drie seconden vast te houden. Een gebruiksprofiel is op elk gewenst moment te wijzigen.




Zittingverwarming

Alleen de Onsen Touch beschikt over deze functie. Een verwarmde zitting is een behaaglijk extraatje dat een ontspannen toiletbezoek bevordert. De verwarmde zitting is instelbaar van 29 tot 37°C. Deze functie is naar wens ook uit te schakelen.

Zeer eenvoudige bediening

Draaiknop en afstandsbediening


Alle functies van de Onsen douchewc zijn eenvoudig en met een hand te bedienen. Op de elegante afstandsbediening vindt u intuïtief de weg naar de gewenste instellingen. Met de draaiknop aan de rechterkant van de douchewc kunt u ook vrijwel alle functies instellen. De gebruiksinstellingen van Sense en Touch kunt u uitsluitend met de afstandsbediening activeren.



Draaiknop

Met de draaiknop kunt u de Rear Wash, de Lady Wash, de föhn en de luchtverfrisser inschakelen. U kunt deze functies ook op elk gewenst moment uitschakelen. Verder kunt u met de draaiknop het volume van water en lucht instellen, evenals de temperatuur van water, lucht en zitting. Tot slot kunt u met de draaiknop het nachtlampje, het statuslampje en het geluid bedienen.

Afstandsbediening Sense/Touch



Afstandsbediening

Elk van de drie Onsen modellen heeft een eigen afstandsbediening. Die van Pure bevat minder iconen, omdat u minder functies kunt bedienen. Deze oogt daarom ook net wat anders dan die van Sense en Touch. De afstandsbediening van Sense en Touch is vrijwel gelijk. Het verschil is dat die van Touch een symbool voor de zittingstemperatuur laat zien.

Afstandsbediening Pure



Modeloverzicht Onsen douchewc

Pure, Sense en Touch

Zoals u hieronder kunt zien, is het design van de drie modellen uiterlijk volkomen gelijk. De verschillen zitten vooral in de techniek en de mogelijkheden. De drie modellen zijn allemaal verkrijgbaar in glanswit. De Sense is daarnaast leverbaar in mat wit en mat zwart.



Onsen Pure, Sense en Touch douchewc glans wit

Onsen Sense douchewc mat wit

Onsen Sense douchewc mat zwart

Modeloverzicht Onsen

Kleur	Pure	Sense	Touch
Glans wit	11517446	11517447	2039088
Mat wit		11517448	
Mat zwart		11517449	

Douchewc			
Spoelrandloos Cyclone Flush toilet	V	V	V
Softclose zitting en deksel	V	V	V
Quikrelease zitting	V	V	
Rear Wash	V	V	V
Lady Wash	V	V	V
Pulsserende massage	V	V	V
Oscillerende massage	V	V	V
Instelbare watertemperatuur	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus
Instelbaar watervolume	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus
Instelbare straalpositie	5 niveaus	5 niveaus	5 niveaus
Zelfreinigende sproeier	V	V	V
Handmatige reiniging sproeier	V	V	V
Draaiknop	V	V	V
Afstandsbediening	V	V	V
Gebruiksprofielen		2 gebruikers	2 gebruikers
Nachtlampje	V	V	V
Statuslampje	V	V	V
ontkalkingsfunctie	V	V	V

Luchtverfrisser			
Luchtverfrisser		V	V

Warme lucht föhn			
föhn		V	V
Instelbare föhnlichtsterkte		5 niveaus	5 niveaus
Instelbare föhnlichttemperatuur		5 niveaus	5 niveaus

Zittingverwarming			
Zittingverwarming			V
Instelbare temperatuur			5 niveaus

Technische specificaties			
Nettogewicht	35 kg	35 kg	35 kg
Afmetingen	596x385x386 mm	596x385x386 mm	596x385x386 mm
Vermogen		5 niveaus	5 niveaus

Ontdek de Onsen modellen Bekijk de functies in deze video's:

Pure



Sense



Touch



